

Инструкция по настройке настольных часов Howard Miller 645-759

Назначение кнопок

MODE	В стандартном режиме позволяет перейти в режим будильника. Во всех остальных режимах переключает часы в стандартный режим.
TIMER	Запуск таймера
SET	Переход в режим настройки
ADJ	В стандартном режиме позволяет выбрать 12/24 часовой формат времени. В режиме настройки позволяет увеличить значение. В режиме будильника включает/выключает будильник и функцию повтора (Snooze).
C/F	В стандартном режиме позволяет выбрать в каких единицах измерения будет отображаться температура, в градусах Цельсия (C) или Фаренгейта (F). В режиме настройки позволяет уменьшить значение. В режиме будильника включает/выключает будильник и функцию повтора (Snooze).

- Под стандартным режимом подразумевается, когда часы показывают текущее время, месяц, дату, день недели и температуру. Надпись «TIME» появится в верхней части дисплея.

Начало работы

Удалите пластиковый язычок из батарейного отсека в нижней части часов, чтобы активировать батарейки.


Установка времени

1. В стандартном режиме нажмите на кнопку SET, чтобы попасть в режим настроек (значение часа должно замигать).
2. Используйте кнопку SET для выбора и кнопки ADJ и C/F для настройки значений времени и даты.
3. Настройки идут в следующем порядке: Часы>Минуты>Год>Месяц>Дата>Выход

Установка будильника

1. Нажмите кнопку MODE, чтобы войти в режим будильника. Надпись «ALARM» появится в верхней части дисплея.
2. В стандартном режиме нажмите на кнопку SET, чтобы попасть в режим настроек (значение часа должно замигать).
3. Используйте кнопку SET для выбора и кнопки ADJ и C/F для настройки времени будильника, функции повтора сигнала и мелодии.
4. Настройки идут в следующем порядке: Часы>Минуты>Функция повтора>Мелодия>Выход
5. Повтор сигнала может быть в пределах от 1 до 60 минут.
6. Вы можете выбрать одну из пяти мелодий или трех вариантов будильника.

Использование будильника

1. Нажмите кнопку MODE, чтобы войти в режим будильника.
2. Нажмите кнопку ADJ или C/F, чтобы включить будильник.
3. Когда будильник включен на экране появится значок 
4. Будильник будет звонить каждый день, в течении одной минуты, в установленное время. Чтобы выключить будильник во время его работы, необходимо нажать на любую кнопку.

Функция повтора сигнала будильника (SNOOZE)

1. Нажмите кнопку MODE, чтобы войти в режим будильника.
2. Нажмите кнопку ADJ или C/F, чтобы включить будильник и функцию повтора.
3. Когда функция повтора включена на экране появится надпись SNZ
4. Будильник зазвонит в установленное время на одну минуту и повтор сигнала сработает через установленный интервал времени (1-60 минут) и будильник снова будет звонить одну минуту. Эта функция может повториться дважды.
5. Когда будильник звонит, нажмите на любую кнопку, за исключением SET, чтобы выключить будильник, при этом функция SNOOZE будет активна и будильник сработает вновь через установленный интервал времени.
6. Нажмите на кнопку SET, чтобы прервать звонок будильника и выключить функцию повтора.

Таймер

1. Нажмите кнопку TIMER, чтобы войти в режим таймера. Надпись «TIMER» появится в верхней части дисплея.
2. Нажмите кнопку SET, чтобы попасть в режим настроек (значение часа должно замигать)
3. Используйте кнопку SET для выбора и кнопки ADJ и C/F для настройки значений таймера.
4. Настройки идут в следующем порядке: Часы>Минуты>Секунды>Выход
5. Максимальное время отсчета 23:59:59
6. Нажатие на кнопку ADJ сбросит таймер к значению 00:00:00
7. После настройки нажмите на кнопку TIMER, чтобы запустить и остановить время отсчета.
8. Нажмите на кнопку MODE, чтобы вернуться в стандартный режим. На экране появиться таймер со временем отсчета.
9. После того, как отсчет времени закончится, сработает сигнал будильника. Нажмите на любую кнопку, чтобы выключить сигнал.

Формат времени

В стандартном режиме нажмите на кнопку ADJ, чтобы выбрать между 12-ти или 24-х часовым форматом отображения времени.

Замена батареек

1. При помощи отвертки открутите винт, который фиксирует крышку батарейного отсека на нижней части часов.
2. Замените старые батарейки формата LR44 на 2 аналогичные новые.
3. Никогда не оставляйте использованные батарейки в часах. Они могут протечь и повредить часы.