

# ЧАСЫ КВАРЦЕВЫЕ С КУКУШКОЙ

## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Пожалуйста, перед установкой часов, внимательно прочтите данную инструкцию. Вращая минутную стрелку по ходу часовой, установите стрелки на 12 часов. Снимите заднюю крышку и, соблюдая полярность, установите 2 батарейки (для часов с мелодией – 3). Пожалуйста, не используйте аккумуляторы.

Повесьте часы на стену и подвесьте маятник. Установите текущее время - вращая минутную стрелку по ходу часовой.

Важно: позвольте часам пробить каждый ровный час.

Если количество пробитых часов не совпадает с текущим, необходимо перевести часовую стрелку на тот час, сколько пробиты часы или использовать кнопку “Push” (см. ниже).

На левой стороне корпуса часов находятся:

- Датчик освещенности - при наступлении темноты, отключает бой и мелодию.

- Переключатель громкости:

- High – громко

- Low – тихо

- Off – звук отключен

- У часов с мелодией:

- Music on – мелодия включена

- Music off – мелодия выключена

- Off - звук отключен

- Кнопка “Push” – позволяет изменить количество пробитых часов.

Пример: Если часы пробиты 5 раз, а текущее время 8 часов – необходимо нажать кнопку “Push” 3 раза.

В случае, если дверца кукушки не открывается или не закрывается, или часы отстают – необходимо заменить батарейки.

В часах с мелодией, мелодия меняется каждый час.

Порядок проигрывания мелодий:

Music Box Dancers/Muss I denn zum.../Zhivago melodie/Muhle im Schwarzwald/Bacarole  
Ich weissnicht was sol les bedeuten/Oh mein papa/Frohlicher Wanderer/Que sera/Edelweiss/  
Fur Elise/Clementine

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

В случае соблюдения потребителем правил эксплуатации гарантируется работа часов в течение 12 месяцев с момента покупки.

**Марка часов**

**Номер модели**

**Дата продажи**

**Штамп торговой организации**

**Подпись продавца**