

## Инструкция по эксплуатации.

### Начало работы.

Вставьте элементы питания напряжением 1,5V (тип "AA" LR6), соблюдая полярность. Если звук мелодии или боя стал искажаться или если останавливается маятник, замените батарейки на новые, указанного типа.

**Если часы с маятником.** Разблокируйте подвес маятника, осторожно отведя его вправо. Удалите защитную пленку с линзы маятника и осторожно повесьте маятник на подвес. Повесьте часы на стену, выровняв их положение по уровню. Запустите маятник, качнув его в одну из сторон.

### Установка времени.

Выставьте правильное время, вращая переводное колесо. Часы могут начать проигрывать мелодию со следующего ровного часа.

**Кнопка SET:** Не всегда, при запуске часов количество пробитых часов совпадает с текущим временем. С помощью кнопки "SET" Вы можете установить текущее значение боя, не изменяя, при этом, текущего времени. Одно нажатие на кнопку увеличивает количество проигранных часов на один

Точность хода часов составляет +/- 1 секунду в сутки.

**ВНИМАНИЕ!** Долговечность ваших часов и качество их работы зависят от исправности элемента питания. **Часы поставляются без элементов питания.**

**Уход за часами.** Латунные детали часов следует чистить сухой хлопчатобумажной салфеткой, при этом запрещается использовать воду и различные чистящие средства. Деревянные части корпуса часов рекомендуем протирать мягкой салфеткой с использованием средств по уходу за поверхностью мебели.

Вы приобрели часы, которые требуют к себе бережного и аккуратного обращения. Если Вы будете выполнять все вышеизложенные требования, то Ваши часы прослужат Вам многие годы!

По вопросам, связанным с эксплуатацией часов, Вы можете получить консультацию в Специализированном Сервисном Центре.

\*\*\*\*\*  
**ВНИМАНИЕ!** В приобретенном Вами экземпляре часов Howard Miller возможно наличие дополнительной функции (подсветки). Эта функция предназначена для использования только на территории США! Из-за различия параметров электрических сетей в США и Европе при эксплуатации часов на территории Российской Федерации запрещается подключение к любому источнику внешнего питания (как постоянного, так и переменного тока).