

ЧАСЫ КВАРЦЕВЫЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Настенные или настольные кварцевые часы являются сложным техническим изделием, требующим бережного обращения.

Перед запуском часов необходимо ознакомиться с правилами по эксплуатации. Соблюдение этих правил обеспечит длительную и надежную работу часов.

1. Установите элементы питания, соблюдая полярность.
2. Выставьте текущее время, вращая переводное колесо на механизме.
3. Когда элементы питания установлены бой начнёт отбивать 6 часов со следующего ровного часа, несмотря на выставленное время. После установки времени нажмите кнопку «RESET» (бой сбросится на 5.00), затем нажмите кнопку SET, чтобы синхронизировать бой с текущим временем. Одно нажатие на кнопку SET смещает бой на один час вперед. Например: Часы пробили 6, а текущее установленное время 13.00. Чтобы синхронизировать бой Вам необходимо нажать кнопку SET 7 раз и в следующий ровный час (14.00) часы пробьют верное количество раз.

4. Функции мелодии и боя:

А) VOLUME: ручка регулировки громкости

Б) MONITOR: демонстрация мелодии.

Просто нажимайте на кнопку MONITOR и мелодии будут играть в следующем порядке:

1. Мелодия Westminster звучит полностью
2. Звучит 1/4 мелодии Westminster
3. Звучит 2/4 мелодии Westminster
4. Звучит 3/4 мелодии Westminster
5. Bim-Bam
6. Мелодия Ave Maria



В) SET: кнопка синхронизации боя и времени.

Г) RESET: нажмите на кнопку «RESET», чтобы сбросить значение боя до 5.00

Д) SELECT: выбор мелодии.

1. AVE MARIA: каждый ровный час звучит мелодия «Ave Maria»
2. 4/4 WESTMINSTER: мелодия «Westminster» звучит каждую четверть часа.
3. WESTMINSTER: каждый ровный час звучит мелодия «Westminster».
4. BIMBAM: каждый ровный час звучит бой «Бим-Бам» в соответствии с количеством часов.

Е) MODE: включение/отключение звука.

1. OFF: Звук выключен
2.  звук автоматически выключается с 23.00 до 6.00
3.  мелодия и бой звучат тише с 23.00 до 6.00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Погрешность точности хода допускается + - 1 сек/сутки.

Интервал смены элемента питания — около 8 месяцев.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

В случае соблюдения потребителем правил эксплуатации гарантируется работа часов в течение 12 месяцев с момента покупки.

Номер модели

Штамп торговой организации

Дата продажи

Подпись продавца